

Инструкция по установке ящика автомобильного Гарант Резерв 23002 на автомобиль Lada XRay .



Артикул замка	23002
Марка и модель автомобиля	Lada XRay
	2016
Оснастка и инструмент	
1. Ключ шестигранный S6 2. Головка шестигранный S10, S12	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1. Открутите саморезы и снимите вещевой ящик.
2. Открутите винты и снимите кронштейн вещевого ящика.
3. Установите корпус ящика и закрепите двумя винтами М6х20 с стопорными шайбами.
4. Вставьте ящик в корпус.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4

